

Gassvakt / Oljenivåvakt (Comem R1)

1-2 Lavt oljenivå/Gass Alarm
3-4 Gassansamling Utkobling

