



Monteringsanvisning for traforomsdører MTD10 - 740

1. Kontroller at utsparing i vegg har riktig mål i forhold til døren.

Normalt ca. 1 cm klaring rundt for å gi plass til tetting/fuging.

2. Legg en kloss (ca. fugedimensjon) i hvert hjørne nede, og juster til klossene er i vater.

Set så døren på klossene, og juster til den står i lodd og ønsket posisjon i vegg. Lås døren fast med kiler i toppen.

3. Åpne døren forsiktig, slik at karmen ikke blir dradd ut av lodd. (Støtt under framkant dørblad med en kile for sikring).

4. Fjern plastpropper i sidekarm og bor ønsket hull i murvegg. (2 eller 3 stk per side etter type dør) [Hull i ytre sidekarm = Ø15].

5. Sett i skruene og trekk disse lett til. Kontroller at lodd er rett. Sett inn utfyllings-kiler ved hver festebolt, slik at karmen ikke blir dradd skjev ved tiltrekking.

6. Trekk skruene godt til, og sett plastproppene i karmen.

7. Fjern kilen under fremkant dørblad, og kontroller at døren går som den skal.

8. Monter ønsket låssylinder.

9. Legg inn isolasjon mellom karm og vegg.

Brukes det ekspanderende fugeskum må dørkarmen stemples av, slik at den ikke blir deformert.

10. Puss inntil dørkarm. Eventuelt fuges med bygg-silicon/sicaflex.

M E R A V D E T S O M T E L L E R