



MØRE TRAFØ AS

6230 SYKKYLVEN

Tlf. 70 24 61 00 Faks. 70 24 61 01

MONTERINGSANVISNING FOR TRAFOROM-DØRER MTD10 – 740

- 1 Kontroller at utsparing i vegg har riktig mål i forhold til døren.
(Normalt ca 1 cm klaring rundt for å gi plass til tetting / fuging)
- 2 Legg en kloss (ca fugedimensjon) i hvert hjørne nede, og juster til klossene er i vater.
Set døren på klossene, og juster til den står i lodd og ønsket posisjon i veggen.
Lås døren fast med kiler i toppen.
- 3 Åpne døren forsiktig, slik at karmen ikke blir dradd ut av lodd. (Støtt under framkant dørblad med en kile for sikring)
- 4 Fjern plastpropper i sidekarm og bor ønsket hull i murvegg. (2 eller 3 stk pr. side etter type dør) [Hull i ytre sidekarm = Ø15]
- 5 Sett i skruene og trekk disse lett til. Kontroller at lodd er rett. Sett inn utfyllings-kiler ved hver festebolt, slik at karmen ikke blir dradd skjev ved tiltrekking .
- 6 Trekk skruene godt til, og set plastproppene i karmen.
- 7 Fjern kilen under framkant dørblad, og kontroller at døren går som den skal.
- 8 Monter ønsket låssylinder.
- 9 Legg inn isolasjon mellom karm og vegg.

Brukes det ekspanderende fugeskum må dørkarmen stemples av, slik at den ikke blir deformert.
- 10 Puss inntil dørkarm. Eventuelt fuges med bygg-silicon / sicaflex.

Sykkylven 02.02.01