

MONTERINGSANVISNING FOR TRAFOROM-VENTILER

- 1 Kontroller at utsparing i vegg har riktig mål i forhold til ventilen.
(Normalt ca 1 cm klaring rundt for å gi plass til tetting / fuging)
- 2 Legg en kloss (ca fugedimensjon) i hvert hjørne nede, og juster til klossene er i vater. Sett ventilen på klossene, og juster til den står i lodd og ønsket posisjon i vegg.
Lås ventilen fast med kiler i toppen.
Ventilen kan festes med vedlagte karmfester.
Bøy inn leppe litt og vri karmfeste på plass i sporene på profilen.



- 3 Må ventilen jordes, bor ett hull i karm for feste av ledning. Legg så ledning mellom karm og jordingspunkt.
- 4 Legg inn isolasjon mellom karm og vegg.

Brukes det ekspanderende fugeskum må karmen stemples av, slik at den ikke blir deformert.
- 5 Puss inntil karm. Eventuelt fuges med bygg- Silicon / sicaflex.