




Tiltrekkingsmoment. – Torque

Pos.	Dim.	Moment / Torque	
1	M10	1,8 kpm	18 Nm
2	M12	2,5 kpm	25 Nm

Pass på at cu-bolt ikke går rundt ved tilskruing.
Skru til mutter C som kun skal brukes for pakningen.
Den ytre tilkoblingen skal kun være mellom mutter A og B.

© Moment tilført 08.04.02. AA	Oljetransformator Kontroll / skifte av Høyspent–gjennomføring	Målestokk 1:3	Tegn. A.N.	12.07.93
			Trac.	
			Kfr.	13.10.95
© Moment tilført 11.11.99. JKK		Erstatning for:		
© Endring av tekst. 13.09.95. R.V		T–76442 ©		
		Erstattet av:		